

Zugriff auf das BIOS und Ändern der Startreihenfolge

Um den Blanco Driver Eraser via USB, CD oder PXE zu booten, muss das Boot-Gerät welches das Boot-Medium enthält als primäres Boot-Gerät eingestellt werden.

Um die Bootsequenz zu ändern, müssen Sie auf das "Setup" oder "CMOS Setup" auf Ihrem Computer zugreifen und die Bootsequenz entsprechend ändern, um zuerst vom USB-Laufwerk / CD-Laufwerk oder Netzwerkadapter zu starten. Je nach Hersteller und Modell Ihres Computers gibt es mehrere Möglichkeiten, das Setup aufzurufen. Während des Bootvorgangs wird eine Meldung angezeigt, die z.B. besagt "Drücken Sie DEL um das Setup aufzurufen". Da die Nachricht nur einmal kurzzeitig auf dem Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie die Taste schnell drücken, bevor die Startsequenz fortgesetzt wird. Bitte beachten Sie, dass die Bootsequenz ohne Benutzereingriff fortgesetzt werden kann.

Die [Del/Entf] Taste und die Taste [F2] sind die zwei häufigsten verwendeten Tasten

Wir haben einige der Tastenkombinationen gesammelt, um ins BIOS zu gelangen. Auf den meisten Systemen müssen Sie diese Tasten während des POST (Power On Self-Test) wiederholt drücken, sobald der Computer eingeschaltet wurde. Wenn das Windows-Logo angezeigt wird und Sie den richtigen Zeitpunkt verpasst haben, starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es erneut.

BIOS Setup Beispiele:

Acer®: F1, F2, CTRL+ALT+ESC

AST®: CTRL+ALT+ESC, CTRL+ALT+DEL

Compaq® 8700: F10

CompUSA®: DEL

Cybermax®: ESC

Dell®: 400 F3, F1

Dell Dimension®: F2 or DEL

Dell Inspiron®: F2

Dell Latitude: Fn+F1 (while booted)

Dell Latitude: F2 (on boot)

Dell Optiplex: DEL

Dell Optiplex: F2

Dell Precision™: F2

eMachine™: DEL

Gateway®: 2000 1440 F1

Gateway 2000 Solo™: F2

HP®(Hewlett-Packard): F1, F2

IBM®: F1

IBM E-pro Laptop: F2

IBM PS/2®: CTRL+ALT+INS after CTRL+ALT+DEL

IBM Thinkpad® (newer): Windows: Start | Programs | Thinkpad CFG.

Intel® Tangent: DEL

Micron™: F1, F2, or DEL

Packard Bell®: F1, F2, DEL

Sony® VAIO: F2, F2

Tiger: DEL

Toshiba® 335 CDS: ESC

Toshiba Protege: ESC

Toshiba Satellite 205 CDS: F1

Toshiba Tecra: F1 or ESC