

Microsoft Surface Pro

Microsoft Surface Pro v6.3.0 *

1. USB
2. Windows
- 3.
- 4.
5. -> -> UEFI ->
6. UEFI Secure boot control
7. Surface
8. USBSurfaceUSB
9. Surface
- 10.
11. MicrosoftSurface
12. USB

Surface Pro 4Pro 5

1. USB
2. 1
3. SurfaceUEFI
4. UEFIBoot ConfigurationUSB ExitRestart Now
5. USB

WindowsUSBSurface

* Blancco Drive Eraser v6.3.0UEFI Secure BootSecure BootBDECDUSBBlancco USB Creator v3.2.0