

Blancco Mobile Device Diagnostic & Erasure

13 Dec 2022		Mobile Diagnostics and Erasure -	

BMDE

BMDE :

BMDECSV

- (63)
-
- USB - USB

1.

システム設定

ネットワーク設定

プロキシ設定

ネットワークテスト設定

日付と時刻を設定

同期サービス

ストレージクリーンアップ

管理者設定

ディスプレイ

ブラウザ

事前設定

アップデート

アンインストール

管理者設定

管理者パスワードを無効にする

管理者パスワードを変更

ユーザー権限を変更

証明書を管理

ハブを管理

その他の設定

インポート & エクスポート設定

OK

キャンセル

2. USBBMDE

システム設定

ネットワーク設定

プロキシ設定

ネットワークテスト設定

日付と時刻を設定

同期サービス

ストレージクリーンアップ

管理者設定

ディスプレイ

ブラウザ

事前設定

アップデート

アンインストール

その他の項目

管理者用のフィールドの内容を書き換える:

USBコントローラーをリセット:

自動ログインを許可するユーザー

オンラインサポートアドレス:

一時的なパスワードでスクリーンをロック:

検査アプリバージョン

BMCを仲介しAppleデバイスのペアリングを共有する:

ユーザー間でレポートを共有:

OEM部品の状態をUIに表示:

ライセンス履歴

ライセンス履歴を保存:

ログ保存期間:

History_10_2022.csv 0 バイト

History_11_2022.csv 0 バイト

古い履歴を削除

履歴をUSBにエクスポート

ベータプログラム

ベータプログラムはオンラインアップデートをより早く提供するものです。各 BMDE ホストは自由にベータプログラム利用の登録と解除を行えます。

ベータ名:

適用

OK

キャンセル

3. OK